


INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW

Przygotowanie samochodu do załadunku/wyładunku oraz oczekiwanie i wjazd na halę produkcyjną

1. Oczekuj na załadunek tylko w wyznaczonych miejscach
2. Zgłoś się do punktu załadunku/wyładunku i oczekuj na dyspozycję



3 Przygotuj w sposób bezpieczny samochód do załadunku/wyładunku (użyj do tego celu dostępnych w punktach ładunkowych podestów, schodów przestawnych itp..)



4. Poproś o pomoc jeśli to konieczne, oraz wszelkiego rodzaju problemy zgłaszaj pracownikowi punktu ładunkowego



5. Wjazd na halę produkcyjną może odbywać się wyłącznie na wezwaniu w obecności osoby odpowiedzialnej z Maxstal za załadunek/wyładunek



Bezwzględnie słuchaj poleceń pracownika **Maxstal** odpowiedzialnego za załadunek!

5. Zabezpieczenie samochodu po wjeździe na halę oraz proces załadunku/wyładunku samochodu

6. Po wjeździe na punkt ładunkowy (zaciągnij hamulec ręczny, wyjmij kluczyki ze stacyjki, zamknij samochód, Oczekuj na dyspozycję pracownika **Maxstal**)

7. Przed przystąpieniem do załadunku/wyładunku, zabezpiecz samochód przed przemieszczeniem za pomocą klinów



8. Poruszaj się po terenie hali produkcyjnej wyłącznie wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi **UWAGA ! w obuwiu z podnoskiem ,kasku na głowie i kamizelce odblaskowej**



9. Podczas procesu załadunku, przebywaj w wyznaczonym bezpiecznym miejscu i bądź w stałym kontakcie z pracownikiem **Maxstal** (uczestnicz w procesie załadunku w uzgodnionym z pracownikiem **Maxstal**)

Wyjazd z hali produkcyjnej zabezpieczenie materiału na samochodzie oraz opuszczenie terenu

10. Zabezpiecz ładunek zgodnie obowiązującymi zasadami i przepisami, (użyj do tego celu dostępnych w punktach ładunkowych podestów, schodów przestawnych itp)



11. Wyjazd z hali produkcyjnej może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika **Maxstal**



Udostępnij samochód do kontroli na bramie wyjazdowej

